



Information angående Everfocus Inspelningsenhet

Plocka ur hårddisk

Se till att inspelningsenheten är avstängd innan du tar ut hårddisken.

Plockas en hårddisk ut ur maskinen för att exempelvis tömmas på material så skruva ur den från hårddiskhållaren och skicka bara iväg hårddisken, hållaren tillhör inspelningsenheten och behövs för att montera ersättningsdisken. Hårddisken sitter monterad med 4 skruvar i hållaren (Spara skruvarna till ersättningsdisken)



1. Lås upp hårddiskhållaren



2. Fäll ut armen och dra ut hållaren ur inspelningsenheten



3. Skruva loss skruvarna och ta ur hårddisken från hållaren, spara skruvarna till ersättningsdisken

Installera en ny hårddisk/SSD

Om det skall installeras en ny hårddisk/SSD så behöver den formateras i inspelningsenheten för att fungera.

Inspelningsenheten kommer be dig formatera hårddisken/SSD när en ny monteras, det är först efter formatering som inspelningsenheten kommer börja spela in.

För att formatera krävs en monitor kopplad samt fjärrkontroll eller trådad mus.

Sätter man i en hårddisk/SSD som suttit i en annan inspelningsenhet tidigare behöver också den formateras.

Plocka ut material från inspelningsenhet

Allt material som spelas in är krypterat och kräver särskild programvara för att kunna hanteras.

Saknas kunskap om detta så kontakta oss för instruktioner

