



### Vanliga frågor trådlöst system sändare och mottagare!

- Varför blir bilden svart ibland?  
Svar: Systemet kommer alltid någon gång då och då kunna blinka till en kortare stund men det kan också komma något i mellan sändaren och mottagaren tex. en järnbit då kommer det troligtvis bryta.
- Om man trycker på sändaren och mottagaren vad händer då!  
Svar: Dessa skall helst aldrig röras för då bryts signalen som man kopplat ihop tidigare. Man måste då para ihop sändare och mottagare igen i rätt ordning för att systemet skall fungera igen.



Sammanfattning :

Ett trådlöst system kommer alltid att kunna tappa signal ibland , men i vissa fall finns ingen annan lösning för att kunna ha en kamera placerad ute på teleskopsstativet.

Monitorn.

- Varför låser sig skärmen? I dom tidiga versionerna av 10" monitorerna finns det en knapp som heter super trycker man på denna så låses skärmen (detta går inte i dom nya skärmarna ) men för att låsa upp skärmen om man tryckt på super knappen så måste den gröna triggerkabeln som sitter i kablaget kopplas in på en plus källa för att låsa upp skärmen igen.

Batteritid.

Batteri med artikelnummer 93985 14 timmar i nyskick

Batteri med artikelnummer 93989 17 timmar i nyskick

Obs! I kyla tappar ett batteri ca 30% i kapacitet



Obs! Hjälper inte detta er så var vänligen kontakt med Bra Vision Support .

Tel +46 729 – 81 20 64 eller Tel: +46 474 553 57